

LASERSCALE®


注意

斜線の部分に力が加わると、ヘッドが壊れる可能性があります。

取付け時には充分ご注意ください。

Note

A force applied to the shaded area may break the head.
Be careful installing the head.



Magnescale Co., Ltd.

2-914-567-03

このマニュアルは再生紙を使用しています。

2010.4

Printed in Japan

©2001 Magnescale Co., Ltd.